

LED WLAN

Pada keadaan normal, Lampu LED WLAN akan menyala dengan warna hijau. Jika LED WLAN tidak menyala, maka tekan tombol WLAN yang berada di samping ONT

In normal condition, WLAN LED lights up in green color. If LED WLAN is inactive, it can be activated by clicking WLAN button on the side of ONT

